


Schalter und Kontrolleinrichtungen

• Mittelarmaturen

1. Heizung und Belüftung
2. -----
3. Außenbeleuchtung
4. -----
5. Warnblinkanlage
6. IVECO-Control
7. Scheinwerfer-
Leuchtweitenregelung
8. -----
9. -----
10. -----
11. -----
12. -----
13. -----
14. -----



• Betätigungseinrichtung

1. Hebel für Fernlicht/Abblendlicht
2. Hebel für Blinker/Hupe
3. Hebel für Scheibenwischer
4. Drehzahlverstellhebel
5. Getriebebeschaltelhebel
6. Leuchtweitenregelung
7. -----
8. Gaspedal
9. Bremspedal
10. Kupplungspedal

